


NS-Y28

ステアリングスイッチ接続28ピンハーネス

配線図



※ ステアリングスイッチの配線色はカーAVメーカーによって異なりますので、必ず取り付けるオーディオの取付説明書をご確認のうえ接続してください。

※本取付配線図に記載の内容および仕様は、改良のために予告なく変更することがありますのでご了承ください。
※本取付配線図の一部あるいは全部を無断で複写・複製すると、著作権の侵害となります。